











マルチボルト


(MBA/MBB-#)




MBA-110



MBA-90




MBA-75



MBB-100


モノコック固定用クランプ
対応ボルト



MBB-75

マルチボルト・クランプ対応表

MBA-110mm



Q-2クランプ



Q-3クランプ




Q-4クランプ




Q-6クランプ

MBA-90mm




YM-3006



YM-3013

MBA-75mm



Q-0クランプ



Q-1クランプ



YM-3004



YM-3009

⚠ 注意事項 ⚠

- ★メーカー純正ボルト・ナットではありませんので、若干の長さ、仕様は変わります。
- ★注文間違えによる交換・返品等は出来かねますので、ご了承ください。
- ★ナットに関しては、ベアリングナットではありません。
- ★実際の寸法等を事前にイラストなどを使ってご確認ください。

ボルトイラスト pdf データの印刷設定について

PDF ファイルを印刷する場合用紙サイズに合わせ、余白を考慮して印刷範囲を設定するため、制作時の実寸から縮小される場合があります。

そのため、今回のサイズについてシビアなデータを印刷する場合、以下の手順によって、制作時のデータサイズを維持して、プリントするようにしてください。

1. 印刷のコマンドを実行

「Ctrl+P」 or 「ファイル>印刷」 or 「をクリック」

2. 印刷設定のウインドで「ページサイズ処理」を設定

デフォルトでは一番上の「合わせる」にチェックがついていますが、このままでは縮小されたものが印刷されるので、「**実際のサイズ**」にチェックを入れます。


また、この時に「**PDF のページサイズに合わせて用紙を選択**」にも併せてチェックを入れておけば、自動的に A4 の用紙を選択します。

3. 「印刷」をクリック（印刷を実行）


4. この状態で保存し直せば、次回からはそのまま印刷できます。

※但し、他の PDF データを印刷する際に、変更した場合はその設定で印刷される可能性があるので、ご注意ください。

デフォルト設定で多い表示



等倍で印刷するための手順



繰り返しになりますが、サイズが重要な今回のデータに関しましては、お手数ですが、以下の手順を踏んで作業していただくよう、お願いいたします。